

BOOM HEIDI luxusní set venušiných kuliček

Návod k použití

Parametry:

Materiál: kuličky – silikon, dálkové ovládání - ABS
Baterie: vibrační kulička - dobíjecí, USB kabel je součástí balení
dálkové ovládání - CR2032 - je součástí balení
Provoz: až 70-90 minut
Nabíjení: 110-120 minut
Odolnost: nevibrační kuličky - vodotěsné
vibrační kulička IPX6 - odolné proti tryskající vodě



Popis výrobku a rozměry:

Sada venušiných kuliček a vibrační dvojité venušiny kuličky s dálkovým ovládáním.

jednoduchá venušina kulička: hmotnost 70 g; průměr 3,4 cm, celková délka i s poutkem 14,3 cm. Kulička má uvnitř další kuličku, která se při pohybu pohybuje. Tento pohyb vyvolává příjemné pocity a také vás při cvičení ujistí, že vaše posilování svalů pánevního dna je prováděno správně.

dvojitá venušina kulička: hmotnost 95 g; max. průměr 3,4 cm, celková délka i s poutkem 16,8 cm. Kuličky mají uvnitř další kuličky, které se při pohybu pohybují.

vibrační dvojité venušina kulička: Hmotnost vibrační kuličky je 65 g, průměr max. 3,7 cm, celková délka i s poutkem 16,9 cm. Tato kulička nemá vnitřní kuličku. Na výběr je 10 vibračních módů.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrační dvojitou venušinu kuličku plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 1,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky DC⊙ na opačné straně od ovládacího tlačítka - úplně nadoraz. Při správném zasunutí začne ovládací tlačítko modře blikat. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka svítí = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Jack se může zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen lehce dostupnou baterií CR2032. **Před prvním použitím otevřete kryt baterie, baterii nadzdvihněte a vyjměte izolační proužek.**

Ovládání

Ovládání má pouze vibrační dvojitá kulička s označením $\ominus$. Ta má v sobě zabudovaný vibrátor a přijímač dálkového ovládání. Stiskněte dlouze (cca 2sec.) tlačítko $\odot$, rozsvítí se modrá kontrolka a kulička jednou krátce zavibruje. Zařízení je nyní ve StandBy = připraveno. Dalšími krátkými stisky je možno zapnout 3 intenzity standardních vibrací a dále sedm vibračních programů. To se opakuje. Přidržením tlačítka $\odot$ se kulička vypne.

Dálkové ovládání:

Vibrační kuličku zapněte jedním stiskem v trvání cca 2sec. tak, aby se rozsvítila modrá kontrolka = StandBy. Na ovladači nyní můžete tlačítkem *W* volit tři základní intenzity vibrací a poté sedm vibračních programů. To se cyklicky opakuje. Pokud stisknete tlačítko Ⓜ , pak se vibrace ihned vypnou. Velkou výhodou tohoto ovládání je, že pokud opět stisknete Ⓜ tak se vibrace zapnou ve stejném programu, kde jste jej vypnuli.

Zvláštností je, že pokud jste ještě nezapnuli žádné vibrace a kulička je ve StandBy, můžete dvojným stiskem Ⓜ vypnout modrou kontrolku a tím šetřit energii. Tato funkce však po zapnutí vibrací již nefunguje a musíte kuličku znovu vypnout a zapnout.

Pro úplně vypnutí musíte kuličku vyjmout z vagíny a dlouze stisknout $\odot$.

Použití:

Tato sada je určena pro zábavu i posilování pánevního dna. Jednoduchá kulička je určena pro pohodlné denní nošení a zábavu. Uvnitř má dutinu, ve které je těžká kovová kulička. Pokud se pohybujete (kroky, běh, tanec, jízda no koni ...) dochází k reakci vnějšího obalu s vnitřní kuličkou a toto je vnímáno jako „cizí“ pohyb ve vagíně. Dochází při tom k mírné stimulaci pochvy. Pochopitelně stimulace je přímo úměrná intenzitě pohybu vašeho těla. Dvojitě mechanické kuličky mají vyšší intenzitu dráždění.

Pro maximální účinky tzv. Kegelových cviků - na posílení pánevního dna - zaveďte kterýkoliv produkt do vagíny a pak jej pomalu vytahujte. V tom okamžiku stáhněte silně poševní svalstvo a snažte se je udržet v sobě. To se může stát i vaší zábavnou předehrou s partnerem.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.